

電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■ **トップページから見る**

テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む

決定を押す

■ **見たい情報に直接飛ぶ**

例：本書や基本ガイドに“(**ガイド** 501)”の記載があるとき

ガイド **5** **10** **1** と押す

その解説ページを表示

■ **操作の途中で分からなくなったとき**

操作中に **ガイド** を押す

関連した説明ページを表示

■ **本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。**

- 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にし、電源ランプが消えたことを確認してから再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**ガイド** 750)

内蔵ハードディスクを使う(録画・再生)

■ **見ている番組を録画する** (基本ガイド52ページ)

- 「録画ボタン設定」で設定した時間に自動的に停止します。(**ガイド** 266)
- 途中で録画を停止するには **停止** を押し「はい」を選んで「決定」を押す。
- 地上アナログ放送は録画できません。
- 裏番組を見るときは、チャンネルを切り換えてください。

■ **録画した番組を再生する** (基本ガイド54ページ)

1 **録画一覧** を押す

- 録画一覧画面が表示されます。
- 挿入したディスクの画面が表示された場合は **ドライブ** を押し、内蔵ハードディスクの画面に切り換える。

2 **再生したい番組を選び「決定」または「再生」を押す**

選び **決定** または **再生** を押す

- 選んだ映像が再生されます。(再生中のいろいろな操作 **基本ガイド** 56ページ)
- 停止するには **停止** を押す。

■ **録画一覧画面について** (基本ガイド19, 55ページ)

選択中の番組画面 HDD残容量(録画可能時間) 分類(**決定** ボタンで切り換える)

リモコンのカラーボタンを使って…

- 青** 番組を複数選択する
- 緑** お好み録画番組の表示/非表示を切り換える
- 黄** 選択している録画番組を消去する

■ **内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について**

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も含む)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、電子説明書(まずお読みください **ガイド** 007)をご覧ください。

ディスクを再生する (基本ガイド54ページ)

本機はブルーレイディスク、DVD、音楽CDを再生できます。

1 **ディスクを挿入する**※

- ディスクの信号面(光っている面)を持たないように注意する。

ラベル面を本体前面に向ける

2 **または再生** を押す

- 録画一覧画面が表示されます。
- 内蔵ハードディスクの画面が表示された場合は **ドライブ** を押し、「録画した番組を見る」を選び「決定」を押す。(ディスクの画面に切り換わります。)

3 **再生したい番組を選び、「決定」または「再生」を押す**

選び **決定** または **再生** を押す

- 選んだ映像が再生されます。(再生中のいろいろな操作 **基本ガイド** 56ページ)
- 停止するには **停止** を押す。

※ 市販またはレンタルのBDビデオやDVDビデオを挿入すると、自動的に再生されます。

■ **アクトビラを楽しむ** (FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です)

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラを押すと、アクトビラのホームページへ(**基本ガイド** 84ページ)

エスディー

■ **SDメモリーカードを見る** (**ガイド** 100)

■ **写真を見る**

例：デジタルカメラの画像

SDメモリーカード 例：写真一覧

■ **ビデオを再生する**

例：デジタルビデオカメラの映像

SDメモリーカード 例：SDビデオ一覧

テレビを見る

■ **電源を入れる**

1 **放送を選ぶ**

- 押すと点滅します

放送切替ボタン

- アナログ** 地上アナログ放送
- デジタル** 地上デジタル放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送(スカパー！e2)

- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 **チャンネルを選ぶ**

- 押すと放送切替ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

■ **電源を入れる**

電源

本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る

ふたを開ける

1つ前の画面に戻る

■ **テレビを見る**

- 番組表を見る・録画予約する
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- 内蔵ハードディスクを使う
- ディスクを再生する
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る

● この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-L37R2B/TH-L32R2B

● 外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

Bluetooth
AVCHD
AVCREC
G-GUIDE
acTVia
BONUS VIEW
dlna
HDMI
Java

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37R2B(37V型)
TH-L32R2B(32V型)

かんたんガイド

TQBA0787

●停止する場合は、**ディーガの録画を停止**を選び、「決定」を押す。